

TELETON SAQ408 REGLAGE STEP 1 : --Pas d'entrée audio et volume sur 0 --Mesurer la tension d'alimentation (en VDC) entre le Collecteur de **Q115**, ou **Q116**, et la masse de l'appareil -- Avec les VR 101 ou VR 102 **flèches rouges**, on ajuste la tension sur le Collecteur de **Q117**, ou **Q118** sur les 2SD313 le Collecteur est au centre --Exemple 42VDC trouvé, régler 21VDC

