

TELETON GA 203 REGLAGE DU COURANT DE REPOS (Bias) STEP 2 : --Pas d'entrée audio et volume sur 0 --Mesurer la tension d'alimentation (en mVDC) entre la Base de **Q503 repère15, ou **Q504 repère16**, et la masse de l'appareil --Avec les VR 603 ou VR 604 **flèches rouges**, on ajuste la tension sur 10 mV passé une demi-heure ajuster le réglage. (Teleton 0,8 mV)**

www.teleton-electro-mitsubishi.com

